

AUSZUG AUS DEM HANDBUCH

BEDIENFUNKTIONEN VON DADAPOWER-LADELÖSUNGEN

Einfach laden mit DaDaPower.

Dadacon GmbH Hammarskjöldring 75 F 60439 Frankfurt am Main www.dadapower.de mailto: hallo@dadapower.de fon +49 69 120 184 690



STAND [15. AUGUST 2023]

Inhaltsverzeichnis

1	Vorb	emerkung 3
	1.1	Verwendungszweck
		1.1.1 Umgebungsparamter
	1.2	Haftungsausschluss 4
2	Betr	ieb / Bedienung 5
	2.1	Bedienung
		2.1.1 Ladevorgang starten
		2.1.2 Autorisierung am Paymentsystem
		2.1.3 Autorisierung NFC-Karte
		2.1.4 Autorisierung PIN-Code
		2.1.5 Ladebildschirm Selbsttest
		2.1.6 Warten auf das Fahrzeug
		2.1.7 Fahrzeug wird geladen
	2.2	Beschreibung eichrechtlicher Ladevorgang
		2.2.1 Start und Stopp Eichrecht-Transaktion
3	Tran	sparenz-Software 10
	3.1	Ladedaten
		3.1.1 Ladedaten RFID / NFC
		3.1.2 Ladedaten Ad-Hoc-Laden / Paymenterminal
		3.1.2.1 DADAPOWER Kreditkarten Ladebelege
		3.1.2.2 Vergleich Ladebeleg und OCMF
		3.1.3 Ladedaten im nicht öffentlichen Bereich
	3.2	Öffentlicher Schlüssel
	3.3	Installation der allgemeinen Transparenzsoftware
	3.4	Bedienung der Transparenzsoftware
		3.4.1 Überprüfung der Ladedaten
		3.4.1.1 Ladedatei öffnen
		3.4.1.2 Ladedatei auswählen
		3 4 1 3 Validierung der Ladedaten 15
		3.4.1.4 nicht-valide Ladedaten
4	Δnh	ang 17
•	Abki	ürzungsverzeichnis

1 Vorbemerkung

Dieses Auszug aus dem Handbuch ist auf die eichrechtliche Bedienung der Ladestation beschränkt und ist an den Endkunden gerichtet.

Die eichrechtskonformen Ladelösungen von DADAPOWER sollen dem Endkunden zum Zeitpunkt der Abrechnung (Paymentsystem) oder der Rechnungsstellung die korrekte Wiedergabe der verbauten Stromzähler ermöglichen.

Zählerstände Die Zählerstände werden durch eine digitale Signatur geschützt. Diese Signatur dient zur Überprüfung der Richtigkeit der gemessenen kWh des Stromzählers; dies erfolgt mittels public key // öffentlicher Schlüssel. Ersichtlich am Display des seitlich verbauten Stromzähler.



1.1 Verwendungszweck

Die hier beschriebenen Wallboxen oder Ladesäulen sind sowohl für den Heimbereich, als auch zum Betrieb eines öffentlichen Ladepunktes geeignet.

Ladesäulen

DaDa-Premium-Ladestation-11 kW / 22 kW

Wandlladestation // Wallbox

DaDa-Premium-Single-Wallbox-11 kW / 22 kW

(1 Ladepunkt)

DaDa-Premium-Dual-Wallbox-11 kW / 22 kW

(2 Ladepunkte)

Der Bestimmungszweck ist ausschließlich auf den AC-Ladevorgang (Ladebetriebsart 3)¹ von Elektrofahrzeugen ausgerichtet und soll nur zu diesem Zweck eingesetzt werden.

Die in der Wallbox / Ladestation verbauten Stromzähler rechnen die Arbeit / Ladeleistung pro Ladevorgang in kWh ab. Eine Abrechnung nach Zeit oder nach zeit gestaffelte Stromtarife sind nicht eichrechtskonform.

1.1.1 Umgebungsparamter

Die Wallbox / Ladestation ist mit der Schutzklasse IP 54 für die Verwendung im Außenbereich (Freiluft) als auch im Innenbereich zur ortsfesten Montage geeignet.

1.2 Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung durch den Hersteller und eine unabhängige Zertifizierungs- und Prüfstelle auf Richtigkeit untersucht. Für Schäden und Mängel, die durch die Verwendung des Handbuchs entstehen übernimmt der Hersteller keine Haftung. Es wird sich vorbehalten dieses Dokument auch nach seiner Erstveröffentlichung zu ergänzen.

Wir sind von unserer leistungsfähigen und langlebigen Wallbox / Ladestation überzeugt. Dennoch müssen wir darauf hinweisen, dass wir keine Haftung für Schäden, die durch nicht sachgemäße Behandlung, Installation, Diebstahl oder Vandalismus übernehmen können.

Als wichtiger Grundsatz:

Unsere Ladelösungen dürfen nur zum Zweck des Ladens von Elektrofahrzeugen genutzt werden, eine andere Nutzung ist nicht zulässig

Modifikationen jeglicher Art an der Ladestation / Wallbox dürfen nur vom Hersteller bereitgestellt oder durch ein qualifiziertes Fachfachpersonal durchgeführt werden

¹siehe auch DIN EN IEC 61851-1:2019-12;VDE 0122-1:2019-12 VDE 0122-1:2019-12 Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61851-1:2017); Deutsche Fassung EN IEC 61851-1:2019

2 Betrieb / Bedienung

2.1 Bedienung

Die Bedienung der eichrechtlich-konformen Ladestation / das Laden wird in folgende Schritte unterteilt:

2.1.1 Ladevorgang starten

- Ladekabel mit Auto und Ladestation verbinden ¹
- Autorisierung

Um einen gesicherten Ladevorgang zu starten muss eine Autorisierung erfolgen. Das kann - je nach Einstellung - durch PIN-Eingabe, NFC-Karte oder ein installiertes Bezahlsystem (Ladekarte, EC - oder Kreditkarte) erfolgen.

2.1.2 Autorisierung am Paymentsystem

Autorisierung am Paymentsystem

Vorhalten Karte

Paymentsystem erkennt den Kartentyp (Kreditkarte, EC-Karte oder NFC-Karte) Am Bildschirm erscheint eine Eingabeaufforderung (E-Mailadresse) Am Bildschirm wird ein QR-Code angezeigt für eine spätere Belegausgabe Die Karte, die zu Beginn vorgehalten wurde muss erneut vorgehalten werden,

um den Ladevorgang zu starten.

¹Hier gegebenenfalls die Herstellerangaben des Autos / Handbuch Hersteller beachten.

2.1.3 Autorisierung NFC-Karte

Autorisierung NFC-Karte



2.1.4 Autorisierung PIN-Code

PIN-Code eingeben				R ANWENDEN
	Lade			
0.000 kW				0.000 kwh
	1	2	3	
	Sic Ka 4	5	6	
	7	8	9	
	:	0		
STOP		backspace		

Autorisierung PIN

2.1.5 Ladebildschirm Selbsttest

Fahrzeug Selbsttest

Das Fahrzeug baut eine Verbindung zur Ladesoftware auf. Das zu ladende Fahrzeug führt einen Selbsttest mit den Einstellungen der Ladestation durch.

Links Selbsttest		Bereit Rechts
Ladeleistung 0.000 kw	Ladezeit mm:ss	Abgegebene Energie 0.000 kwh
💮 STOP		ar 🗕 🖨 🗱

Abbildung 2.1: Ladebildschirm Selbsttest

2.1.6 Warten auf das Fahrzeug

• Warten auf das Fahrzeug

Ein erfolgreicher Selbsttest gibt den Ladevorgang frei. Das Fahrzeug startet den Ladevorgang und je nach Ladepunkt wird das Signal "charging" gesendet.



2.1.7 Fahrzeug wird geladen



Der Ladebildschirm zeigt an, dass zwei Fahrzeuge geladen werden. Der rechte Ladepunkt ist hierbei ausgewählt und die Ladeinformationen werden anzeigt. Um auf den linken Ladepunkt zu wechseln muss der Hauptbildschirm in der linken oberen Ecke gedrückt werden.

Ladevorgang beenden

Ist das Fahrzeug vollständig geladen wird der Ladevorgang automatisch beendet. Das Ladekabel kann nun aus der Ladebuchse des Fahrzeugs entfernt werden. Bitte hier die Fahrzeugherstellerangaben beachten (meist muss das Fahrzeug entriegelt werden, damit der Ladestecker freigegeben wird.) Nun kann das Ladekabel aus der Ladebuchse der Ladelösung gezogen werden.

Der Ladevorgang kann durch das Drucken der "STOP"-Taste vorzeitig beendet werden, sofern das in den Einstellung aktiviert wurde.

2.2 Beschreibung eichrechtlicher Ladevorgang

Für eine Eichrecht-Transaktion muss zur Benutzung eine freie Sicht auf die Stromzähler gewährleistet sein. Die Stromzähler-Displays sind an der DADAPOWER-Ladelösung seitlich angebracht.

Die Informationen auf dem Hauptbildschirm dienen zur Übersicht und zur Bedienung gehören rechtlich daher nicht zum Eichrecht.

2.2.1 Start und Stopp Eichrecht-Transaktion

Zum Starten und Stoppen eines Ladevorgangs ist eine Autorisierung notwendig. Dazu werden RFID-Karte oder Bank- und Kreditkarte auf das Eichrecht-zertifizierte Lesegerät (Paymentsystem) gelegt.

Der Ladevorgang wird durch die Anzeige auf dem Hauptbildschirm unterstützt. So wird eine Schritt-für-Schritt Anleitung bis hin zur Belegausgabe zum Ladevorgang angezeigt.

- Ladeverbindung von Ladelösung und Elektroauto
- Vorhalten von Bezahlkarte vor Lesegerät (RFID oder PIN-Pad)
- Eingabe Kundendaten zur Belegerstellung
- Erneutes Präsentieren der Bezahlkarte
- Ladevorgang wird gestartet
 - signierte Zählerwerte werden an Charge Point Operator (CPO) übermittelt
- Ladevorgang wird beendet
- Belegdaten & Eichrecht-Datenpaare wird über Mobility Service Provider (MSP) bereit gestellt
- Belegdaten werden per E-Mail verschickt
- Belegdaten werden als QR-Code angeboten
- Belegdaten werden im Verwendungszweck als URL der Kartenabrechnung hinterlegt
- Belgdaten können auch unter evbl.eu abgerufen werden

Hierzu ist die Eingabe eine Beleg-ID erfolderlich, diese wird vor dem Start des Ladevorgangs angezeigt

Alternative kann der Beleg auch nach Eingabe (Ladetag, Letze 4 Ziffern der Bankkarte und der gezahlten Summer) abgerufen werden

3 Transparenz-Software

Die Transparenzsoftware dient zur Überprüfung eichrechtlicher Ladeaktionen. Die Ladedaten werden der Endkundin / dem Endkunden zum Download hinterlegt. Diese Ladedaten können zur Transparenzsoftware hochgeladen und überprüft werden.

3.1 Ladedaten

Die Ladedaten zur Ladeaktion stellt in der Regel der Ladebetreiber über den Abrechnungsserver zur Verfügung gestellt. Hierbei werden sog. eichrechtskonforme Datentupel erstellt, deren Signatur über die Transparenzsoftware geprüft werden kann.

3.1.1 Ladedaten RFID / NFC

Die Ladedaten werden vom Ladekartenprovider (MSP) bereitgestellt. Hierzu kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Betreiber der Ladekarte.

3.1.2 Ladedaten Ad-Hoc-Laden / Paymenterminal

Die Ladedaten für das Ad-Hoc-Laden werden (ja nach MSP) in den Bankkartenabrechnungen unter der Verwendungszweck als URL ausgewiesen.

Weiterhin können Sie den Link über die Eingabe Ihrer E-Mail Adresse, bzw. durch Einlesen des angezeigten QR-Codes erhalten.

Als weitere Möglichkeit können die Ladedaten unter folgender Seite abgerufen werden:

• https://www.evbl.eu/

3.1.2.1 DADAPOWER Kreditkarten Ladebelege

	D	ADA POWER		
Ladebeleg Download Beleg 10 Beleg offeren Ladebelg Wexplane				
Freie Ladebeleg Suche Sie haben den Link zu hnem Ladebeleg richt gespechert oder erhalten? Her i	konnen Sie fiven Beleg einfach finden.			
Tag des Ladevorganges wählen APR 2023				
APR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 19 20 21 22				
22 24 25 26 27 28 29 30 Die letzten 4 Ziffern Ihrer Kreditkarte				
 Die gezahlte Summe				
Beleg Summe C Beleg Summe Explain Q. Suchen				
Datum Kreditkarten Ziffern	Preis pro kWh	Abgegebene kWh	Gezahlter Betrag	Details

Vorgehensweise für Belegdaten und Ladedaten (xml)

- Beleg ID
- Freie Ladebeleg-Suche

Um die persönlichen Ladedaten einzusehen haben Sie die Möglichkeit die Beleg ID einzugeben. Die Beleg ID wird im Hauptdisplay der DADAPOWER-Ladelösung angezeigt.

Sie können auch ohne die Beleg ID Ihre Daten einsehen, wenn Sie 3 vorgegebenen Metadaten eingeben.

- Datum des Ladevorgangs
- 4 Endziffern der Bankkarte
- Endbetrag (inkl. Mwst)

3.1.2.2 Vergleich Ladebeleg und OCMF

DADAPOWER Ladebelege			
Ladebeleg			
** Kartenzahlung Ladestation **			
Datum: Uhrzeit: EVSEID: DE+DAD+E	🗧 🔵 🔵 Tra	nsparenzsoftware für Versorgungseinricl	htungen der Elektromobilität - Version: 1.2.0
Dadacon GrbH	Daten Gehe zu Hilfe		
Bahnhofstr. 39 56462 Höhn			Datensatz Details Rohdaten
Tarif: 0.50 EUR/KWh Abgegebene Energie: KWh	Geöffnete Datensätze	Formatversion	1.0
Session Gebühr: EUR Gesannt: EUR	Transaktions ID 1	Vendor-Identification	Dadacon GmbH
MwSt. 19%: EUR Netto: EUR	Einzelwert 0 (Transaction.Begin)	Vendor-Version	1.18
Beleglink: https://evbl.eu/	Einzelwert 1 (Transaction.End)	Paginierung des Datensatzes	T266
		Zähler Herstelleridentifikation	Dadacon GmbH
** Kundenbereg **		Zählermodelidentifikation	DACM-01
kartenzaning separity kontaktlos		Zählerseriennummer	12 00000000
Online		Zähler Firmwareversion	1.18
1023 11 Terminal-ID: TA-Nr.: 000554		Status des Identifkationsmediums	true
TA-Nr. (ait): 000593 Beleg-Nr.: 0151 Vorgangs-Nr.: 0373		Gesamtstatus der Benutzerzuordnung	TRUSTED
Kartenfolge-Nr.: 21		Detailaussagen zum Identifikationsmedium	RFID_PLAIN, OCPP_NONE, ISO15118_NONE, PLMN_NONE
Karte gültig bis: Meddata-10:		Typ des Identifkationsmedium	CARD_TXN_NR
VU-Nummer: "En Autor-Nr.:		Daten des Identifkationsmediums	0.5E/kWh;e€
Betrag: EUR		Einzelwert 1	2023-0 T1 . kWh
Note described		Status der Zeit bei Messwert 1	informativ (Info-Uhr)
BITTE BELEG AUFBEWARREN			
PDF OCMF OCMF OCMF Daten können mit der <u>Transparenzsoftware</u> in Version			
1.2.0 als <u>Download hier</u> , verifiziert werden um deren Echtheit zu prüfen.			
et		Seite 2	2 von 2

Nach der Vorgehensweise zum Herunterladen (Buttons zum Herunterladen von PDF und OCMF) der Ladedaten und des OCMF-Files können beide Belegformen verglichen werden.

Der Ladebeleg enthält u.a. die Angaben :

- Tarif EUR/kWh
- Abgegebene Energie
- Beleglink (Link zum Belegserver) Angabe zu Belegnummer
- Angabe zur Belegnummer auch links unten neben der gelb markierten Stelle

Die Transparenzsoftware enthält u.a. die Angaben:

• Daten des Identifikationsmediums (Tarif EUR/kWh + Belegnummer)

3.1.3 Ladedaten im nicht öffentlichen Bereich

Die Daten können im privaten Bereich auch direkt lokal über das Frontend bezogen werden.

Hierzu muss die Wallbox mit einem Webbrowser verbunden werden. Ist die Wallbox / Ladestation bereits im Netzwerk eingebunden, kann man über den Router die zugewiesene IP-Adresse nachschauen.

Beispiel: Router 192.168.0.1 » Wallbox / Ladestation 192.168.0.31

- URL: 192.168.0.31 eingeben und verbinden
- Passwort = mitgeliefertes Hauptpasswort

OCMF Export

E DADAPOWER Lade	estation											Version
∰ Start ■ Ladevogänge ④ Software Updates E→ Logout	Ladevorgänge fü Links Rechts Alle	r Ladestation [1	1DPDW	00015	56]							
	Pdf Export CSV I Start 16.11.2021, 21:54:16 17.11.2021, 15:51:15 7.3.2022, 08:09:37 7.3.2022, 09:09:15 7.3.2022, 13:58:40	COMP Export OCMP Export Ende 16.11.2021, 21:55:02 17.11.2021, 15:53:05 7.3.2022, 09:07:54 7.3.2022, 19:12:11 7.3.2022, 13:58:48	ort Geladen 0.123 kWh 0.298 kWh 3.242 kWh 9.873 kWh 0 kWh	Entladen 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh	Anschluss Id Rechts I Links I Rechts I Rechts I	dentifikations id	Ident Art NONE NONE NONE NONE	Export Zähler Start 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001	Export Zähler Ende 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001	Import Zähler Start 1.885 1.649 2.008 5.25 15.123	Import Zähler Ende 2.008 1.947 5.25 15.123 15.123	OCMF Export OCMF Export OCMF Export OCMF Export OCMF Export OCMF

3.2 Öffentlicher Schlüssel

Der Public Key / Öffentlicher Schlüssel wird im Display des Stromzählers angezeigt. Mit einem QR-Codescanner kann der Public Key angezeigt und mit der Transparenzsoftware validiert werden.

			100
Per	alic Key:		

3.3 Installation der allgemeinen Transparenzsoftware

Systemvoraussetzungen: Für die neueste Software 1.2.0¹ ist Java Runtime oder das Java Development Kit (JDK) 16 oder neuer notwending.

¹Entwickelt und bereitgestellt durch S.A.F.E. – Verein zur Förderung der Forschung und des Verbraucherschutzes im Bereich der Elektromobilität, Stand 12/2022

1. Herunterladen der Software

https://www.safe-ev.de/global/downloads/transparenzsoftware-1.2.0.j ar?m=1651735799&[S.A.F.E. e.V. Kostenlose Software, Stand 12/2022]

2. Überprüfung der Hashwerte

Prüfsumme Transparenzsoftware 1.2.0 (SHA-256)

e cabb 8b 29 e a a 6a 3e 51 c 8491 f 43 c e 4a 112 d a c d c 74016 e 2129804 a a 368 f d c 0 f a f 5 c e 4a 112 d a c d c 74016 e 2129804 a a 368 f d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 74016 e 2129804 a a 368 f d c 0 f a f 5 c e 4a 112 d a c d c 74016 e 2129804 a a 368 f d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 74016 e 2129804 a a 368 f d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112 d a c d c 0 f 5 c e 4a 112

3. Überprüfung der installierten JAVA-Version

Aktualisierung der Java-Umgebung²

3.4 Bedienung der Transparenzsoftware

Die Bedienungsanleitung kann unter https://www.safe-ev.de/global/downloads /S.A.F.E._End-Nutzer-Handbuch_Transparenzsoftware_1.2.0-rc1.pdf?m=1651735144 & herunter geladen werden.

3.4.1 Überprüfung der Ladedaten

Die notwendingen Daten sind i. d. Regel in einem XML-Dokument zusammengefasst.

- Digital signierter Datentupel
- Öffentlicher Schlüssel (Public Key) der Ladeeinrichtung

3.4.1.1 Ladedatei öffnen

• • •		Transparenzsoftware für Versorgungseinrichtungen der Elektromobilität - Version: 1.2.0
Daten Gehe zu Hilfe		
Datei öffnen ^O		O served a Datality Ashdotre
Manuelle Eingabe ^M		Datersatz Details Kongaten
Beenden ^Q		
Geoffnete Datensatze	-/	Zählerstand
Ohne Transaktions ID		
Einzelwert 0		Zählerstand zum Ablesezeitpunkt (Ende der Ladetransaktion)
concervere a		0,247 KWh (lock) (informativ)
	Ihre Daten wurden verifizier	
		MFKwEwTHKozIzjUCAQYIKozIzjUDAQCDQ9AEAODZIYCuD60uT9DUZW9JC5eYFKWd0iiLjBDTKnp5UXAg3LDWJm+vn0qUOjIp8FwjpwhH7z/CPFkYOJpQn2fw==
	Offentlicher Schlüssel	
		1J
		Salas 2 una 2
		Serie 2 von 2

²Aktuelle Versionen erhältlich unter https://jdk.java.net oder https://www.oracle.com/java/

Zum Öffnen der Ladedaten wählen Sie unter dem Menüpunkt "Daten"den Menüpunkt "Datei öffnen".

	Wählen Sie eine Datei aus
(📄 Ladedaten 💲
Name	 Änderungsdatum
2022-12-05_OCMF.	ml Montag, 5. Dezember 2022, 22:55
Dateif	ormat: XML-Dateien

3.4.1.2 Ladedatei auswählen

Wählen Sie die Ladedaten mit der Dateiendung *.xml in Ihrem Verzeichnis aus.

3.4.1.3 Validierung der Ladedaten

	Datensatz Details Roh	daten																	
Geöffnete Datensätze nsaktions ID 1 Einzelwert 0 (Transaction.Begin) Einzelwert 1 (Transaction.End)	Ihre Daten wurden vo	erifiziert				Zäl 0,0 21 Zäl 0,0 21 Lao 0h rel	hlers 000 k .02.2 hlers 099 k .02.2 deein 06m evan	tand Wh 2023 tand Wh 2023 arichtu 28s tes N Wh	zu Be 13:3 zum 13:4 ungsr	eginn 9:02 Ables 5:30 nutzu rgeb	Zäh der L (lokal) (lokal) ngsda	alerst adet) (infi ounk) (infi auer r abg	and ransa orma t (Enc orma (info	aktior tiv) de de tiv) rmati	ı r Lad v)	jetrar	nge	on)	
	Öffentlicher Schlüssel	81 92 A6 F9	20 29 84	BC 8C A4	82 02 BF	96 39 FF	A5 3A DA	34 CF D5	FC 8D 78	OC 3D Fl	1F 98 76	BF 89 43	CB 41 96	2A 88 7E	FD F9 23	73 70 EE	DE 9B D6	0D 5C 1E	39 76 1A

Die Daten werden von der Software auf ihrer Validität hin geprüft und mit einem grünen Haken bestätigt. Falls die Daten nicht valide sein sollten, erscheint ein rotes Kreuz.

	nunsparent softmare nar versongangssemmentangen der Eisktrömföbilität - version. 1.2.0
n Gehe zu Hilfe	
	Datagenta Dataile Babdatan
	Detensatz Detans Konuaten
	Zählerstand
X	Zählerstand zu Reging der Ladetransaktion
	0.225% kWh
II. Data and a state	(informativ)
Inre Daten wurden nicht ver	Tilliert
	0.22557 kWh
	11111000000000 (lokal) (informativ)
	Fehler 1719: Daten konten nicht verifizert werden
Öffentlicher Schlüssel	ISONSTONY//WORKEDSERSONJLOUGSPADGeellesingenge//////>nonorkemerkestingsastony///workestingsastony/////operation////// Syspergemerkestingsastonstingsynastongengestingengestingengestingengestingengestingengestingengestingengesting
Öffentlicher Schlüssel	JIIOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Öffentlicher Schlüssel	SIZANDENDENNYYYYNNAREDDENNYYYYYYNNAREDDENNYYYYYYYNNARDARACHENNYY YMARARARACHINGOLUNYUN YMEEDINOGU yyyyT7788440, yddiniadau araachen ymaraacha ymaraacha y yddinaadau yddinaadau ymaraacha y yddinaadau yddinaadau y yddinaadau y yddinaadau yddinaadau y yddinaadau y yddinaadau y yddinaadau y
Öffentlicher Schlüssel	380/92032000////WWWWEDDIESOUTIEOUSE/ADDWSELDDION/WORK/2502100/WWWWWSSTISS2200000000000000000000000000000000

3.4.1.4 nicht-valide Ladedaten

Die Daten werden von der Software auf ihrer Validität hin geprüft und bei einem roten Kreuz erscheint zusätzlich der Hinweis, dass die Daten nicht validiert werden konnten.

4 Anhang

Abkürzungen und Begriffe

- AC Wechselstrom-Ladevorgang
- **CE** Europäische Konformität
- **CPO** Charge Point Operator
- EFK Elektrofachkraft
- eL Elektrotechnische Laien
- **SOC** State of Charge
- HPC High Power Charger
- WB Wallbox
- MID Richtlinie 2004/22/EG
- BS Benannte Stelle
- **NB** Notified Body siehe Benannte Stelle (BS)
- EVSE Electric Vehicle Supply Equipment
- **EV** Electric Vehicle
- MSP Mobility Service Provider